

Anleitung Einrichtung IP-TK-Anlage

für die Nutzung eines osnatel SIP Produktes über Fremdnetz

Herzlich willkommen

Schön, dass Sie sich für die Nutzung eines osnatel SIP Produktes über Fremdnetz entschieden haben. Folgende Anleitung dient lediglich als Empfehlung für die manuelle Konfiguration. Jegliche Haftung bleibt ausgeschlossen.

Für die Nutzung eines SIP Produktes über Fremdnetz muss in Ihrer IP-TK-Anlage unter Registrar abhängig von Ihrem erworbenen SIP Produkt eine der folgenden Domäne eingetragen werden.

Produkt	Registrar
business SIP Trunk	ext-siptrunk3.voice.ewetel.de
business SIP Line	ext-sipreg3.voice.ewetel.de

1 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über kein EWE Provider Profil

Sollten Sie in Ihrer IP-TK-Anlage **kein** EWE Provider Profil auswählen können, konfigurieren Sie **zusätzlich** zu dem oben genannten Registrar Ihre IP-TK-Anlage gemäß der EWE SIP-Spezifikation.

2 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über ein EWE Provider Profil

Sollten Sie in Ihrer IP-TK-Anlage **das** EWE Provider-Profil auswählen können, passen Sie bitte händisch das Eingabefeld „Registrar“ nach dem Auswählen des Profils an, sodass in diesem Eingabefeld eine der oben genannten Domäne eingetragen wird.

Beispiel für eine Registrierung bei business SIP Trunk über Fremdnetz:

Zugangsdaten	
Benutzername	<input type="text" value="494418030"/>
Kennwort	<input type="text" value="123ABC"/>
Registrar	<input type="text" value="ext-siptrunk3.voice.ewetel.de"/>
Outbound Proxy	<input type="text"/>

Hinweis: Die Darstellung der Eingabefelder in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.

In der Übersicht können Sie Ihre Registrierung nochmal prüfen.

Beispiel:

Status SIP-Provider		
Account (Rufnummer)	Host/Domain	Status
494418030	192.168.0.1 / siptrunk3.voice.ewetel.de	Registered
<input type="button" value="Aktualisieren"/>	<input type="button" value="Re-Registrieren"/>	<input type="button" value="Restart"/>

Hinweis: Die Darstellung der Übersicht in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.