

Herzlich willkommen

Schön, dass Sie sich für die Nutzung des Session Border Controllers entschieden haben. Folgende Anleitung dient lediglich als Empfehlung für die manuelle Konfiguration. Jegliche Haftung bleibt ausgeschlossen.

1 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über ein EWE Provider Profil

Sollten Sie in Ihrer IP-TK-Anlage das EWE Provider-Profil auswählen können **und** Sie haben die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers nicht geändert, tragen Sie **zusätzlich** nachdem Auswählen des EWE Provider Profils in Ihrer IP-TK-Anlage unter Outbound Proxy die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein. Sollte das Eingabefeld **Outbound Proxy** schon mit einer anderen IP-Adresse ausgefüllt sein, löschen Sie bitte die voreingestellte IP-Adresse und tragen Sie die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein.

Falls Sie die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers geändert haben, tragen Sie unter **Outbound Proxy** die neue, von Ihnen festgelegte IP-Adresse für den AudioCodes Router ein.

2 Ihre IP-TK-Anlage verfügt über kein EWE Provider Profil

Konfigurieren Sie Ihre IP-TK-Anlage gemäß der EWE SIP-Spezifikation. **Zusätzlich** tragen Sie in das Eingabefeld **Outbound Proxy** die IP-Adresse „192.168.0.1“ ein.

Falls Sie die Standard IP-Adresse Ihres AudioCodes Routers geändert haben, tragen Sie unter **Outbound Proxy** die neue, von Ihnen festgelegte IP-Adresse für den AudioCodes Router ein.

Beispiel:

Zugangsdaten	
Benutzername	<input type="text" value="494418030"/>
Kennwort	<input type="text" value="123ABC"/>
Registrar	<input type="text" value="siptrunk3.voice.ewetel.de"/>
Outbound Proxy	<input type="text" value="192.168.0.1"/>

Hinweis: Die Darstellung der Eingabefelder in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.

In der Übersicht können Sie Ihre Konfiguration nochmal prüfen.

Beispiel:

Status SIP-Provider		
Account (Rufnummer)	Host/Domain	Status
494418030	192.168.0.1 / ext-siptrunk3.voice.ewetel.de	Registered
<input type="button" value="Aktualisieren"/>	<input type="button" value="Re-Registrieren"/>	<input type="button" value="Restart"/>
<input type="button" value="←"/>		

Hinweis: Die Darstellung der Übersicht in Ihrer IP-TK-Anlage kann von unserem Beispiel stark abweichen.